



Polish Cleaner

PAZLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN BAKIM MADDESİ


Polish Cleaner paslanmaz çelikten mamul mutfak ekipmanları ile servis bankoları, asansör kapıları ve dekoratif amaçlı çeşitli paslanmaz aksesuarların temizliği ve bakımı için kullanılır. Yüzeyde oluşturduğu film tabakası sayesinde korozyonu önler, kirlenmeyi geciktirir. Paslanmaz çelik ekipmanların kullanım ömrünü uzatır. Sprey başlıklı ambalajı, kullanım sırasında kolaylık ve tasarruf sağlar.

Uygulama alanı: Paslanmaz çelikten yapılmış mutfak ekipmanları ile servis bankosu, asansör kapısı gibi paslanmaz çelik yüzeylerin temizliği ve bakımı için kullanılır.

- **Temiz** – Polish Cleaner ile düzenli bakımı yapılan yüzeyler daha kolay temizlenir.
- **Güvenli** – Çok iyi malzeme uyumluluğuna sahiptir.
- **Verimli** – Sprey başlıklı ambalajı sayesinde kullanım miktarı çok düşüktür.



KULLANIM ŞEKLİ



- 1 Daha detaylı ürün kullanımı bilgisi için hijyen planı ve ürün etiketini inceleyiniz.
- 2 Temizlenecek yüzeydeki mineral artıklarını Lime-A-Way, yağ artıklarını ise Pergal ile önceden temizleyiniz.
- 3 Yüzey kuruduktan sonra Polish Cleaner şişesini birkaç kez çalkalayıp, çok az miktarda yüzeye püskürtünüz.
- 4 Hav bırakmayan temiz bir bezle yüzeyi yukarı aşağı yönde siliniz.

KULLANIM MİKTARI
Konsantré

NOT

Sadece profesyonel kullanım içindir. Sıcak yüzeylere ve ateşe doğru püskürtmeyiniz.

GÜVENLİK

Güvenlik talimatları için ürün güvenlik bilgi formu ve etiketi okuyunuz.

DEPOLAMA

Ürünü serin, iyi havalandırılan bir alanda depolayınız. Ambalajı kullanım anına kadar sıkıca kapalı tutunuz. 0 - 40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolayınız. Tüm olası tutuşturucu, direk alev ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.

AMBALAJ

12 x 500 ML (Kod: 30117)

pH (%100): 6,0 – 7,0